

付属品：  
(DC 端子) USB ケーブル…1 本

単三電池 × 3 本 (別売)

## ■ 使用方法 ■

- ① 電池ボックスに単三電池を 3 本セットしてください。
  - ② スイッチを ON にすると、点灯します。  
ON には 2 種類あり (点灯のみ) (点灯 + 音楽付き) を  
選んでいただくことができます。
- ※ 液体の中でラメが回らない時は、  
スイッチの ON・OFF を何度か繰り返してください。
- ※ 本体側面の穴に付属のケーブルを差し込んでいただくと  
USB で使用できます。

## ⚠ 注意 安全上の注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- お読みになられた後も、大切に保管してください。

- 電池が発熱および破損などした場合は絶対にご使用しないでください。
- 本製品は室内用ですので、室外ではご使用しないでください。
- ストープ、コンロなど、火気の近くではご使用しないでください。火災の原因になります。
- 本製品は水がかかる場所ではご使用しないでください。  
故障および感電の原因になります。
- 本製品を落とすなどの強い衝撃や温度変化などは破損の原因となりますのでご注意ください。
- 安全のため、破損・変形・故障したときはご使用しないでください。
- 修理および改造は絶対にしないでください。ケガの原因になります。
- おお客様の手の届かないところで使用、保管してください。

### < 電池について >

(電池を誤使用すると発熱、破裂、液もれの恐れがあります。下記に注意してください。)

- 充電式電池 (ニカドなど) は、絶対に使用しないでください。
- + (プラスマイナス) は正しくセットしてください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。  
皮膚や衣服に付いた時は水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行なってください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、水や火の中に入れてたりしないでください。
- 電池は飲み込むと危険です。おお客様の手の届かない所で使用、保管してください。  
万一、飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。