

⚠注意

安全上の注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- お読みになられた後も、大切に保管してください。

使用方法

- ①電池ボックスに単三電池を3本入れてください。
 - ②ONにすると点灯します。
- ※ 8種類の点灯パターンがあります。
コントローラーのボタンを押してお好みの光り方にセットしてください。

- 本商品は室内装飾品です。水のかからない場所でご使用ください。
- 思わぬ事故防止のため、小さなお子様の手の届かない所に設置・保管してください。
- 本商品は改造、分解したり、装飾用途以外に使用しないでください。
- コードやワイヤーの上に家具・電化製品・置物などの重い物を絶対に乗せないでください。
- コードやワイヤーを無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしないでください。
- 危険ですので、コードやワイヤーを首にかけたり、振り回す等を絶対にしないでください。
- コードやワイヤーが傷んだ場合は使用を中止してください。
- びょうや釘でコードやワイヤーを直接固定しないでください。
- 装飾の際、コードやワイヤーが断線する恐れがありますので、強く引っ張ったりしないでください。
- 火気や熱源（コンロ・ストーブ等）の近くには絶対に設置しないでください。
- 本商品を壁に掛けたり、吊るしたりする場合は、取り付けられる場所を選んで落下しないように、しっかり商品を固定してください。
- 感電危険！濡れた手で商品を触らないでください。
- 本商品は、構造上電球の交換はできません。

<電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。>

- 電池交換は必ず保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、異なる電池の混合使用はしないでください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 電池の極性（+-・プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 電池から漏れた液が目に入ったり、皮膚、衣服に付着した場合は直ちに水で洗い、医師にご相談ください。
- 電池を保管する場合及び廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。飲み込んだ場合は、すぐに医者に相談してください。