

保証書	
品名	使い捨てないカイロ モバイルバッテリー機能付
品番	LCAEA002
お買い上げ日時	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
販売店※	住所 〒
	店名
	電話() -
お客様※	ご住所 〒
	お電話() -
	お名前
	様


※印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。
本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日がわかるものを添付してください。

ライフオンプロダクツ株式会社
カスタマーサポートセンター
TEL:0570-080856 10:00~17:00(土日祝、弊社休業日を除く)
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

保証書キリトリ線



Life on Products



LCAEA002取扱説明書

使い捨てないカイロ モバイルバッテリー機能付

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



Li-ion

警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~5ページ
使い方	ご使用方法	6~7ページ
お手入れ	保管のしかた	7ページ
	日常の点検・お手入れ	8ページ
困ったときは	故障かな?	8ページ
	アフター販売	9ページ
	アフターサービス	10ページ
	カスタマーサポートセンター	10ページ
	MEMO	11~12ページ
	仕様	13ページ
保証書	裏表紙	

各部名称


<本体>



<本体底>





<付属品>







マルチUSBコード




安全上のご注意

 Li-ion	 警告
	<p>リチウムイオンポリマー電池内蔵</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶対分解して電池を取り出さないでください。 ●廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。 ●炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

 警告	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。 発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
マルチUSBコードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。	充電は付属のマルチUSBコードをご使用ください。 火災・感電の原因となります。

安全上のご注意

 警告	
浴室などの温度の高い場所での使用や保管をしないでください。  感電やショートのおそれがあります。	濡れた手でマルチUSBコードを抜き差ししないでください。  火災・感電の原因となります。
本体を火中に投げしないでください。  破裂して怪我をするおそれがあります。	高温になる場所での充電はしないでください。  ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。
熱がこもる場所での充電はしないでください。  充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。	幼児の手の届くところでご使用はおやめください。  怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。
お手入れは必ずマルチUSBコードを抜いてから行ってください。  感電や故障の原因となります。	直射日光が当たる所、60°C以上の所に置かないでください。  リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60°Cです。高温になる場所に放置しないでください。電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。
液漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。	落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。  高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオンポリマー電池が変形したり、リチウムイオンポリマー電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。  絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。	ご使用後は電源が切れていることを確認して保管してください。  火災や故障の原因となります。

安全上のご注意

警告

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力がDC5V / 2A以上のACアダプターをご使用ください。



強制

充電時に1A以上の電流が流れるため、定格容量が2A未満のアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。



強制

リチウムイオンポリマー電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。

本製品を0°C以下の環境で保管・充電しないでください。



禁止

電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。

マルチUSBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因となります。

本体が膨らむ、変形するなどした時は直ちに使用を中止してください。



強制

液漏れ・発熱・発火の原因となります。

注意

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

破裂して怪我をされるおそれがあります。

ペットなどの動物を近づけないでください。



禁止

マルチUSBコードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法

ご使用前の準備

1. 付属のストラップをストラップホールに取り付けてください。

※落としたりぶつけたりするとストラップホールが破損するおそれがありますので、取り扱いにご注意ください。

本体の充電

1. マルチUSBコードのUSB端子 (Type-C) を本体のUSB差込口に差し込みます。

※モバイルバッテリーを接続する場合、必ず機器の仕様を確認してからご使用ください


※先にマルチUSBコードのUSB端子を接続式ACアダプターなどに接続しないでください。

2. 付属のマルチUSBコードのUSB端子をUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーなどに差し込みます。

電源スイッチのLEDが赤色に点灯し充電が開始され、完了すると消灯します。

※充電中は加熱出来ません。

※バッテリーの仕様上0°C以下、45°C以上の環境で保管・充電できません
※充電する時は定格出力がDC5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。




他のUSB機器への充電

本製品はモバイルバッテリー機能があり、他のUSB機器への充電が可能です。

1. マルチUSBコードのUSBプラグ (Type-C) を本体のUSB差込口に差し込みます。※USBプラグに何も接続しないでください

2. マルチUSBコードのUSBジャックに他のUSB機器の充電コードを差し込むと、電源/温度切替スイッチの電源/充電ランプが青色に点灯し充電が開始され、完了すると消灯します。

※充電中は加熱出来ません。



ご使用方法

1. 電源/温度切替スイッチをすばやく2回押すと、電源/充電ランプが白く点灯し電源が入り、強に設定されます。
2. もう1回押すと弱に設定され、もう1回押すと電源が切れます。
※タイマー・オートオフ機能はございませんので、ご使用後は電源の切り忘れにご注意ください。
弱:約45°C 強:約55°C(±5°C)
3. 充電が切れそうになると電源/充電ランプが白と赤で点滅します。

低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。自覚症状をとまわず低温やけどとなる場合がございますのでご注意ください。

- ・低温やけどは個人差や使用方法により異なりますので同じ箇所にあてて使用する場合は注意してご使用ください。
- ・長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。
- ・熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- ・幼児又は高齢の方、身体の不自由な方など自分で調節できない方のご使用は十分ご注意ください。
- ・布団の中など、熱がこもる場所で使用しないでください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいる時など、他の暖房具と併用すると、製品仕様以上の温度になるのでお避けください。
※タイマー・オートオフ機能はございませんので、ご使用後は電源の切り忘れにご注意ください。

保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れを行い満充電にしてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。
保管中も6か月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
本製品は60°C未満の場所で保管してください。ご使用時は45°C未満の環境でご使用ください。


日常の点検・お手入れ

お手入れする際は必ず電源を切り、マルチUSBコードを抜いてから行ってください。乾いた柔らかい布で拭ってください。濡れたタオルなどで拭くと故障の原因となります。アルコール、シンナー、洗剤などで拭くと、本体を傷めます。また色あせたり、印刷が消えることがあります。

故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電がきれていませんか？ ・電源ボタンを1回のみ押していませんか？	・充電してください。 ・すばやく2回押してください。
あたたかくない	・充電がきれていませんか？ ・0°C以下の環境で使用していませんか？	・充電してください。 ・0°C以上の環境下で使用してください。
電源がすぐに切れる	・充電がきれていませんか？ ・0°C以下の環境で使用していませんか？	・充電してください。 ・0°C以上の環境下で使用してください。

アフター販売



CS-K1423
マルチUSBコード
660円(税込)

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店代のわりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな?」にあてはまりませんか?
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- お買い上げ店名
- お買い上げ日
- 色
- お問い合わせ内容

消耗品・部品のご注文



下記公式サイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

MEMO

MEMO

仕様

品番	LCAEA002
電源	DC5V 2A(充電時)
出力	DC5V 2A
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V 4000mAh
消費電力	10W
温度調節(約)	2段階:強/55°C 弱/45°C (±5°C)
電源コード(約)	マルチUSBコード:220mm
充電時間(約)	4.5時間
満充電時の合計使用可能時間(約)	強/1.5時間 弱/3.5時間(室温25°C時)
サイズ(約)	70×20×115mm
重量(約)	135g
セット内容	本体、マルチUSBコード、ストラップ、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※連続使用時間は使用する環境の温度によって異なります。

保証規定

- 1.取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
- 2.保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、製品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 3.無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。

- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障及び損傷。
- 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。

- 5.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 6.本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 7.製品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。