

組立て説明書

アンセム アジャスタブル テーブル
品名: anthem Adjustable Table
<品番: ANT-2734>



組立て前にお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。
安全にご使用頂く為、組立て説明書をご覧になり正しくご使用下さい。

注意事項


- 商品を組立てる際には、窓を開ける等、風通しの良い状態でお部屋を換気しながら組立てを行って下さい。また、家具設置後も時折換気を行って頂く事をお勧め致します。
- ボルトを締め終わられる際に、力を入れて締めすぎますと木の繊維がつぶれて破損する恐れがございます。締めすぎには注意して下さい。
- ボルトは位置を合わせながら、仮止めして下さい。**
全てのボルトが合ったことをご確認の上、最後にしっかりとボルトを締めて下さい。
- 組立てを始める前に、床等が傷つかないように柔らかい布等を商品の下に敷いて下さい。
- 水分や色素を含む物を直接置いて長時間放置されますと、商品に染み込んで取れなくなる恐れがございますのでご注意下さい。
- 天板、棚板へ極度に偏った荷重または偏った位置に物を置く事はお避け下さい。
- 直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避け下さい。
- テーブルは水平を保つように置いて下さい。変形やゆがみの原因になる恐れがございます。
- テーブルの上に座ったり立ったりしないで下さい。
破損してケガをする恐れがございます。(踏み台にしないで下さい。)
- 天板の取付け時・昇降時には、指詰めにご注意下さい。



危険



禁止



耐荷重:
天板 約5kg
棚板 約2kg



いいものいちば。

市場株式会社


〒675-2102 兵庫県加西市中野町1309-3

台湾製 60407102 TW C-1 ANT-2734



組立て前に各部品が揃っているかをご確認下さい。

□ 大きな部品




①天板：1枚




②サン：1個



③脚：2個






④スチール棚：1個



⑤スライド脚：2個


□ 小さな部品

番号	部品名	数
⑥	 ボルト(長)	4本
⑦	 ボルト(短)	12本
⑧	 フェルト	4枚
⑨	 六角スパナ	1本

番号	部品名	数
⑩	 袋ナット	4個
⑪	 六角レンチ	1本
⑫	 皿ボルト	4本

1 ※床等が傷つかないように柔らかい布等を商品の下に敷いて、組立てを行って下さい。

③脚に②サンを⑥ボルト(長)で⑪六角レンチを使用して仮止めします。
また、③脚に④スチール棚を⑦ボルト(短)と⑩袋ナットを⑨六角スパナと⑪六角レンチ
を使用して仮止めします。その際、⑩袋ナットが内側になるように取付けて下さい。



使用部品

- ②:1個 ③:2個 ④:1個 ⑥:4本
⑦:4本 ⑨:1本 ⑩:4個 ⑪:1本



2

⑤スライド脚を①で組立てた③脚に差し込みます。

お好みの高さになるように⑪六角レンチを使用して、⑫皿ボルトを左右各2本使用し、③脚と⑤スライド脚を仮止めします。

【天板の高さ】

スライド脚のボルトを固定する位置によって下記の高さに設定できます。



使用部品

⑤: 2個 ⑪: 1本
⑫: 4本


3

①天板を裏返しに置き、①天板の裏面に、②で組立てた⑤スライド脚を⑦ボルト(短)で⑪六角レンチを使用して仮止めします。全てのボルトの位置が合ったことをご確認の上、全てのボルトをしっかりと締めて下さい。
最後に、脚裏に⑧フェルトを貼付け、完成です。

注意!!

その際、⑥ボルト(長)を間違えて使用しますと天板を突破の恐れがございますのでご注意ください。

※がたつきが出る場合は一度全てのボルトを軽くゆるめて、再度締め付けを行って下さい。



使用部品

①: 1枚 ⑦: 8本
⑪: 1本 ⑧: 4枚