

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるよう大切に保管してください。
 組み立て・取扱説明書には、商品を正しく組み立て、末永くご愛用していただくための
 大切な情報が記されております。本紙の指示通りに組み立ててご使用してください。




(組み立て前に下記注意事項を必ずお読み下さい)

【不用意・不適切な組み立ては事故につながる恐れがあります】

- 商品を取り出す際は、カッター等刃物で商品を傷つけないようご注意ください
- 商品を組み立てる際は、十分な広さを確保して頂き、大人2名以上で作業してください。
- 組み立ての際は商品部材、部品のカドでケガや床、壁等、室内を傷つけないようご注意ください。
- 組み立ての際は、お子様に注意し広い場所で行って下さい。
- 組み立て手順に従って部材の取り付け、ネジ締め等を確実に行って下さい。
- 組み立て手順が違くと組み立てられない場合があります。
- 部材の取り付け、ネジ締め等が不十分ですと使用中に製品が破損したりけがをする恐れがあります。

■各部の名称



■完成図



脚紛失にご注意ください!

開梱時、製品の脚を外箱と一緒に捨ててしまい、紛失されるケースが発生しております。同梱の「脚在中」シールを貼った段ボール箱に脚が入っておりますので必ずご確認ください。




※写真は120サイズになります。

◆付属品

天板固定
グリップボルト




■脚の取り付け方



まずは、ヒーター取付枠が上面になるように置きます。脚本体に挿入されているボルトと、台座の脚固定用埋め込みナットの位置を合わせ、中天に出来るだけ垂直になるように脚を立て、ゆっくりと右回しして締めこんで下さい。4本の脚を取り付けたら、やぐらを起こし、ぐらつきがないか必ずご確認ください。


《絶対におやめ下さい》



しっかりと締めること

図のように脚のねじ込みが不完全で固定できていない状態の時に、むやみに動かさないで下さい。台座部分の脚固定用埋め込みナットに負担がかかり、その部分を破損する恐れがあります。

■ご使用方法



テーブルとしてご使用になる場合

上記「各部の名称」を御参照いただき付属の天板固定ボルトにて中天板と天板を固定してお使い下さい。

こたつとしてご使用になる場合

中天板の上に布団を掛け、天板を置いてご使用ください。分厚い布団は天板が不安定になりますのでご注意ください。



注意

お手入れ方法

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所には設置しないで下さい。⇒倒れてケガをするおそれがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないで下さい。⇒火災の原因になります。
- 定期的に各部のネジがゆるんでいないか点検し、増し締めをしてください。⇒倒れてケガをするおそれがあります。
- 異常を発見したら、そのまま使用せず、購入店に御相談下さい。⇒破損やケガのおそれがあります。
- 安全にお使いいただくため、分解や改造をしないで下さい。⇒破損やケガのおそれがあります。
- 長く御愛用いただくため、水や蒸気を製品にかけないでください。⇒製品を傷めます。
- ① 汚れを落とす場合は、カラ拭きまたはぬらして固く絞った布などで拭いてください。
- ② 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って汚れを取り、ぬらして固く絞った布にて洗剤が残らないよう拭き取り、さらに仕上げは乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。
- ※ シナー・アルコール類のご使用は避けてください。